



1	INDIKATOR EINSCHALTEN
1.1	Auf On drücken. Text <i>HELLO</i> erscheint kurz auf dem Display. Danach kommt der Indikator automatisch in die Brutto-Wiegeeinstellung
2	INDIKATOR NULLSTELLEN (NUR MIT LEERER MASCHINE)
2.1	Auf Net/Gross und danach sofort auf Zero drücken. <i>ZERO</i> erscheint kurz auf dem Display, um anzugeben, dass der Nullpunkt eingegeben ist. Wenn danach <i>0</i> erscheint, ist der Nullpunkt richtig eingestellt. Falls nicht, dann Vorgang wiederholen.
3	SPRACHE ÄNDERN
3.1	Über die numerischen Tasten die Nummer 101 eingeben.
3.2	Auf Select drücken. Jetzt erscheint die aktuelle Sprache auf dem Display.
3.3	Ändern Sie die Sprache durch wiederholt auf Select zu drücken, bis die gewünschte Sprache erscheint.
3.4	Auf On drücken, um die selektierte Sprache zu bestätigen.
4	PROGRAMMIERMETHODE DER ANMISCHUNGEN ÄNDERN
4.1	Über die numerischen Tasten die Nummer 441 eingeben
4.2	Auf Select drücken. Jetzt erscheint <i>E-MTHD.</i> gefolgt durch die Nummer 1, 2 oder 3 (1: Menge pro Tier in [kg], 2: Prozent [%] pro Dosierung, 3: Menge pro Dosierung in [kg])
4.3	Wiederholt auf Select drücken, bis die gewünschte Programmiermethode erscheint.
4.4	Auf On drücken, um die selektierte Einstellung zu bestätigen.
5	TOLERANZ ÄNDERN (ALARM)
5.1	Über die numerischen Tasten die Nummer 442 eingeben.
5.2	Auf Select drücken. Jetzt erscheint <i>TOLER...</i> und einen Wert zwischen 0,5% und 10% oder <i>OFF</i> .
5.3	Wiederholt auf Select drücken, bis der gewünschte Wert (z.B. 5%) erscheint.
5.4	Auf On drücken, um die selektierte Einstellung zu bestätigen.
6	KOMPONENTEN NEU BENENNEN
6.1	Ingr/Accum eingedrückt halten und gleichzeitig auf On drücken, bis <i>PROGRM</i> auf dem Display erscheint. Danach erscheint die erste Komponente: <i>KOMP 01</i> .
6.2	Wiederholt auf Ingr/Accum drücken, bis die gewünschte Komponentennummer erscheint. Steht die richtige Nummer schon auf dem Display, dann weiter zu Punkt 6.3.
6.3	Auf On drücken. Jetzt erscheint der betreffende Komponentename auf dem Display.
6.4	Auf Clear drücken um stufenweise zu löschen oder Clear eingedrückt halten, bis der Name gelöscht ist.
6.5	Über die numerischen Tasten einen neuen Komponentennamen eingeben (max. 6 Zeichen). Jede Taste hat vier möglichen Zeichen.
6.6	Auf On drücken, um den neuen Namen zu bestätigen. Jetzt erscheint die nächstfolgende Komponentennummer im Display.
6.7	Die Schritte 6.2 bis 6.6 wiederholen, bis alle gewünschten Änderungen durchgeführt sind.
6.8	Auf Net/Gross drücken, um in die normale Wiegeeinstellung zurückzukehren.
7	NEUE MIXTUREN PROGRAMMIEREN
	 Geben Sie zuerst die gewünschte Programmiermethode ein (Punkte 4.1 bis 4.4)
7.1	Recipe eingedrückt halten und gleichzeitig auf On drücken bis <i>PROGRAMM</i> erscheint. Danach erscheint die erste Mixturnummer, z.B. <i>MIX-01</i> oder <i>MIX-__</i> falls noch keine Mixtur programmiert ist.
7.2	Wiederholt auf Recipe drücken, bis <i>MIX-__</i> erscheint.
7.3	Über die numerischen Tasten die gewünschte Mixturnummer eingeben (z.B. <i>01</i>).
7.4	Auf Recipe drücken, um die eingegebene Mixturnummer zu bestätigen. Ein laufender Text meldet jetzt die gewählte Programmiermethode. Danach erscheint <i>KOMP-__</i> auf dem Display.
7.5	Über die numerischen Tasten die gewünschte Komponentennummer eingeben. (z.B. <i>01</i>)
7.6	Auf Ingr/Accum drücken. Die eingegebene Komponentennummer mit Namen erscheint kurz auf dem Display. Danach erscheint z.B. <i>01: __.00</i> . Die erste Nummer ist die Mixturnummer.
7.7	Über die numerischen Tasten die gewünschte Komponentenmenge eingeben.
7.8	Auf Load/Unload drücken, um diese Menge zu bestätigen. Die Menge steht nun im Festspeicher des Wiegeindikators gespeichert. Auf dem Display erscheint <i>GELADEN</i> und danach <i>KOMP-__</i> .
7.9	Die Schritte 7.5 bis 7.8 wiederholen, bis alle Mixturen eingegeben sind.
7.10	Auf Net/Gross drücken, um die Mixtur-Programmiereinstellung zu verlassen und automatisch zur Wiegeeinstellung zurückzukehren.
8	MIXTUR ÄNDERN (nur Komponentenmenge ändern, keine Komponenten hinzufügen!)
	 Falls Sie Komponenten hinzufügen wollen, muss Mixtur gelöscht werden (Punkte 9.1 bis 9.5)
8.1	Recipe eingedrückt halten und gleichzeitig auf On drücken, bis <i>PROGRM</i> auf dem Display erscheint.
8.2	Auf Recipe drücken, bis die zu ändernde Mixtur erscheint.
8.3	Auf Ingr/Accum drücken, bis die zu ändernde Komponente erscheint.
8.4	Auf Clear drücken, um die Menge zu löschen und über die numerischen Tasten die neue Menge einzugeben.
8.5	Auf Load/Unload drücken, um diese Menge zu bestätigen. Auf dem Display erscheint kurz <i>GELADEN</i> .
8.6	Die Schritte 8.3 bis 8.5 wiederholen, bis alle Komponenten geändert sind. Das Display zeigt kurz <i>TOTAL</i> und danach <i>MIX-__</i> um die nächste Mixtur zu ändern.
8.7	Auf Net/Gross drücken, um die Programmiereinstellung zu verlassen.

9	MIXTUR LÖSCHEN (komplett Löschen der programmierten Mixtur)
9.1	Recipe eingedrückt halten und gleichzeitig auf On drücken, bis <i>PROGRM</i> auf dem Display erscheint.
9.2	Auf Recipe drücken, bis die zu löschende Mixtur erscheint.
9.3	Zero <u>eingedrückt halten</u> und gleichzeitig auf On drücken, um diese Mixtur zu löschen. Es folgt ein laufender Text mit Anweisungen wie es weitergeht, wenn die alte Mixtur ausgedruckt werden muss.
9.4	Auf Zero drücken, um diese Mixtur zu löschen. Auf dem Display erscheint jetzt <i>MIXTUR GELÖSCHT</i> und danach erscheint die nächste Mixtur.
9.5	Die Schritte 9.2 bis 9.4 wiederholen, bis alle Mixturen gelöscht sind.
9.6	Auf Net/Gross drücken um in die normale Wiegeeinstellung zurückzukehren.

10	LADEN ÜBER MIXTUR AUS MIXTURSPEICHER
10.1	Wiederholt auf Recipe drücken, bis die gewünschte Mixturnummer im Display erscheint.
10.2	Auf Load/Unload drücken. Auf dem Display erscheint die Anzahl Tiere oder die programmierte Menge.
10.3	a) Auf Load/Unload drücken, um diese Tierzahl und programmierte Menge zu bestätigen. b) Wenn Sie die Tierzahl oder Menge ändern wollen, drücken Sie Clear und geben Sie die neuen Werte über die numerische Tastatur ein.
10.4	Auf Load/Unload drücken. Jetzt erscheint die berechnete Menge der ersten Komponente im Display.
10.5	Abhängig von der Voreinstellung erscheint automatisch oder nach Drücken der Ingr/Accum – Taste die nächste Komponente.
10.6	Nachdem Sie alle Komponenten geladen haben, erscheint der Text: <i>MIXTUR KOMPLETT TOTAL = XXX KG.</i>

11	MIXTUR ABRUFEN (Mixturkontrolle)
11.1	Auf Recipe drücken. Der Wiegeindikator zeigt die erste Mixtur aus dem Speicher.
11.2	Wiederholt auf Recipe drücken, bis die gewünschte Mixturnummer erscheint.
11.3	Auf Ingr/Accum drücken. Jetzt erscheinen kurz alle Komponenten dieser Mixtur. Am Ende dieses Vorganges erscheint die programmierte Gesamtmenge, <i>TOTAL = XXXX KG.</i>
11.4	Auf Net/Gross drücken um in die normale Wiegeeinstellung zurückzukehren.

12	KOMPONENTEN AKKUMULATION ABRUFEN
12.1	Auf Ingr/Accum drücken. Auf dem Display erscheint die erste Mixturkomponente mit der Gesamtmenge, die seit der letzten Löschung dieser Komponente eindosiert wurde (siehe Handbuch Seite 30).
12.2	Wiederholt auf Ingr/Accum drücken, bis Sie alle gewünschten Komponenten gesehen haben.
12.3	Auf Net/Gross drücken, um in die normale Wiegeeinstellung zurückzukehren.

Für Ausführliche Beschreibung siehe, Bedienungsanleitung EZ 3200 / 3200V

1	Indikator einschalten	Seite 8, 9
2	Indikator Nullstellen	Seite 9
3	Sprache ändern	- Auf Net/Gross + On drücken. - Über Select Menu 1 wählen und über On bestätigen. - Wiederholt Select drücken, bis gewünschte Sprache erscheint: English / Nederl / Francs / Deutsch / Italien / Port / Espanl / Vesta / Magyar / Dansk. - Selektierte Sprache über On bestätigen.
4	Programmiermethode ändern	Siehe Seite 18, 20 1 = Pro Tier 2 = Prozent % 3 = KG. Menge pro Dosierung
5	Toleranz ändern	Seite 24 (Toleranz ändern) und Seite 25 (Verzögerungszeit ändern).
6	Komponenten neu benennen	Siehe Seite 37, 29
7	Neue Mixtur programmieren	Seite 19 und für Beispiele Seiten 38, 39, 40.
8	Mixtur ändern	Seite 21
9	Mixtur löschen	Seite 22
10	Charge Laden über Mixtur aus Mixturspeicher	Seite 25 und 26 Achtung (Für Triomix Triomix s und Gigant stellen Sie die Verzögerungszeit auf <i>MANUELL</i>) 1 Über die numerischen Tasten 443 eingeben. 2 Auf Select drücken jetzt erscheint <i>DELAY</i> und dann 5. 3 Auf Select drücken bis <i>MANUELL</i> erscheint. 4 Auf On drücken, um die Einstellung zu bestätigen
11	Mixtur abrufen	Seite 27
12	Komponenten Akkumulation abrufen	Seite 28